

BETRIEBSANLEITUNG FÜR
Steuergerät
Taster-Modul / ZigBee Dimm-Aktor

OPERATING MANUAL FOR
control device
Push-Module / ZigBee Dim Actuator

MODE D'EMPLOI POUR
appareil de commande
Module poussoir / Gradateur ZigBee

210-003-000



Technische Änderungen vorbehalten /
Technical Details are subject to change /
Les détails techniques sont sujet à des changements

22.05.2023© unex lighting AG /
Flüelastrasse 12 / 8048 Zürich


220V-240V
~50/60Hz



ZigBee
3.0


2.4GHz

IP20



Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Coupez l'interrupteur général de votre installation avant de commencer toute installation !

Artikelnummer Article Number Numéro d'article	Betriebsspannung Voltage input Tension de fonctionnement	Max. Leistung Power max Puissance max	Max. Geräte Max Devices Nb Appareil max	Abmessung (LxBxH) Dimensions Dimension
210-003-000	230V AC 50/60Hz	LED: 200W Halogen 400W	Zigbee Remote: 30 Zigbee Gateway: 100	45 x 45 x 20.5mm



Ⓓ

Verbindung mit einem ZigBee-Netzwerk:

- Löschen Sie das Modul aus dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, wenn es bereits hinzugefügt wurde. Andernfalls schlägt die Kopplung fehl. Drücken Sie die Taste "Reset" 5 Mal oder schalten Sie das Modul 5 Mal ein/aus hintereinander. (verbundene LED Leuchte wird 3 Mal blinken).
- Aktivieren Sie den Pairing-Modus gemäß den Anweisungen des Controllers.
- Schalten Sie das Modul ein, es wird in den Netzwerk-Pairing-Modus versetzt (verbundene LED Leuchte blinkt zweimal langsam)
- Sobald das Modul eingelernt ist, blinkt fünfmal die Leuchte und leuchtet dann dauerhaft.

Licht Steuerung:

- Betrieb des „Reset“ Knopf oder Push Taster (+A1/-A2 Eingang)
 - Drücken Sie einmal kurz, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
 - Langes Drücken zum Dimmen nach oben oder unten. (Phasenabschnitt)
- Drücken Sie lang auf den “Min. Set“ Knopf (bis die Leuchte 2 Mal blinkt) um das Helligkeit Niveau als Minimum zu speichern.
- Setzen die Leuchte auf 100%, drücken Sie lang auf den “Min. Set“ Knopf, um das Minimum Helligkeit Niveau zu löschen. (Das Licht wird zweimal blinken).

Ⓔ

Connecting to a Zigbee Network:

- Delete the device from the previous Zigbee network if it has been already added. Otherwise the coupling will fail. Press the "Reset" button 5 times or switch the device on / off 5 times in a row. (The light will flash 3 times)
- Activate the pairing mode according to the instructions of the controller.
- Switch on the Zigbee module, it will be put into network pairing mode (connected LED flashes twice slowly)
- As soon as the module is connected to the ZigBee installation, the connected LED flashes five times and then lights up permanently.

Control of the light:

- To operate the "Reset" button or push button (between + A1 & -A2 inputs)
 - Press once briefly to switch the device on or off.
 - Long press to dim up or down (Triac dimmable).
- Long press on the "Min. Set" button (until the connected light flashes twice) to save a brightness level as a minimum.
- Set the light at 100% and long press on the "Min. Set" button to clear the min. brightness level. (The connected light will flash 2 times).

Ⓕ

Connexion à un réseau ZigBee :

- Supprimez le périphérique du réseau ZigBee s'il a déjà été ajouté. Sinon, le couplage échouera. Appuyez 5 fois sur le bouton "Reset" ou allumez / éteignez l'appareil 5 fois de suite. (La lumière clignote 3 fois)
- Activez le mode de couplage conformément aux instructions du contrôleur ZigBee.
- Mettez le module sous tension, il se met alors en mode recherche du réseau ZigBee (le luminaire clignote deux fois lentement)
- Dès que le luminaire est connecté, il clignote cinq fois puis reste allumé en permanence.

Contrôle de l'éclairage :

- Fonctionnement du bouton "Reset" ou du bouton poussoir (entrée + A1 / -A2)
 - Appuyez une fois brièvement pour allumer ou éteindre l'appareil.
 - Appui long pour baisser ou augmenter la luminosité (gradation phase)
- Appuyez longuement sur le bouton "Min. Set" (jusqu'à ce que le luminaire clignote 2 fois) pour sauvegarder le niveau de luminosité en tant que minimum.
- Allumez le luminaire à 100% et appuyez longuement sur le bouton "Min. Set" pour effacer le niveau de luminosité minimum. (le luminaire clignote 2 fois).

Unterstützte Controller: / Supported Controllers: / Contrôleurs compatibles:

Google Assistant, Amazon Alexa, Philips Hue